


# IT-912系列水电安装图



## 备注:

- 1、括号内尺寸为建议尺寸, 实际安装时可根据实地情况酌情调整;
- 2、在马桶左右两边均可安装插座和角阀;
- 3、插头插入插座后建议做防水处理;
- 4、角阀请使用产品配套的新角阀;
- 5、管路连接时请注意管路不得折死。

欧路莎股份有限公司  
Orans Co., Ltd.